

# **GESTRA Steam Systems**

# LRGT 16-1 LRGT 16-2 LRGT 17-1

**ES**Español

# Manual de instrucciones de uso 819268-00

Transmisor de conductividad LRGT 16-1

Transmisor de conductividad LRGT 16-2

Transmisor de conductividad LRGT 17-1



# Contenido Página Indicaciones importantes Funcionamiento 4 ATEX (atmósfera explosiva) 6 Datos técnicos Placa de características / marcaie......9 Montar el transmisor de conductividad 11 Levenda 13 Herramientas 13 Conexión eléctrica Levenda 15 Plano de conexiones transmisor de conductividad LRGT 16-1, LRGT 17-1......16 Fuente de alimentación de seguridad para LRGT 16-1, LRGT 16-2, LRGT 17-1......17 Herramientas 17 Aiuste de fábrica 17 Puesta en operación

Indice continuación
Página
Operación
Corrección del valor de medición 20 Ajustar la constante de sonda 20 Prueba funcional 21 Indicador de LED 21
Indicación de fallas y remedio
Indicación, diagnóstico y remedio
Mantenimiento
Instrucción para la seguridad
Desmontar y desechar el transmisor de conductividad
Desmontar y desechar el transmisor de conductividad LRGT 16-1, LRGT 16-2, LRGT 17-124

# **Indicaciones importantes**

## Uso previsto

Los transmisores de conductividad LRGT 16-1, LRGT 16-2 y LRGT 17-1 deben utilizarse exclusivamente para medir la conductividad eléctrica en medios líquidos.

Los transmisores de conductividad LRGT 16-1 / LRGT 16-2 / 17-1 pueden utilizarse como limitadores de conductividad o como reguladores de purga de sales en calderas de vapor en combinación con los siguientes equipos:

Regulador de conductividad LRR 1-51

Regulador de conductividad LRR 1-53

Regulador industrial KS 90-1

Para un funcionamiento correcto es necesario que se cumplan los requerimientos hechos a la calidad del agua según los reglamentos TRD y EN.

La aplicación está permitida solamente dentro de los límites admisibles de presión y temperatura.

## **Funcionamiento**

Los **transmisores de conductividad LRGT 16-1, LRGT 16-2, LRGT 17-1** son aparatos compactos que constan de un electrodo de medición de conductividad, un termosensor para registrar la temperatura del medio así como de un inserto electrónico en el cuerpo de conexión.

Los transmisores de conductividad LRGT 16-1, LRGT 17-1 trabajan según el método de medición conductométrico de dos electrodos y el transmisor LRGT 16-2 según el método de medición conductométrico de cuatro electrodos. Estos aparatos miden la conductividad eléctrica de medios líquidos suministrando como señal de salida una corriente de medición de 4-20 mA proporcional a la conductividad.

## LRGT 16-1, LRGT 17-1

Una corriente de medición fluye por el medio con una frecuencia variable formando entre el electrodo de medición y el tubo de medición una caída de potencial que se evalúa como tensión de medición  $U_U$ .

#### **LRGT 16-2**

El electrodo de conductividad consta de dos electrodos de corriente y dos de tensión. Los electrodos de corriente introducen al medio una corriente de medición  $U_{\rm l}$  con una frecuencia fija formando entre estos electrodos una caída de potencial. Los electrodos de tensión registran esta caída de potencial y la evalúan como tensión de medición  $U_{\rm ll}$ .

## LRGT 16-1, LRGT 17-1 v LRGT 16-2

La conductividad eléctrica varía en función de la temperatura. Por esta razón, un termómetro de resistencia integrado en el electrodo mide la temperatura del medio suministrando así un temperatura de referencia para los valores de medición.

Con las tensiones de medición  $U_U$  y  $U_I$  se calcula la conductividad eléctrica referida linealmente a la temperatura de referencia de 25 °C en función del coeficiente de temperatura ajustado  $T_k$ . Después de la conversión en una señal de corriente proporcional a la conductividad, se dispone de una corriente de 4-20 mA para su ulterior procesamiento externo.

Los cables hacia el electrodo de medición, hacia el tubo de medición y hacia el termómetro de resistencia se controlan por si están interrumpidos o cortocircuitados, además el inserto electrónico está asegurado contra temperaturas excesivas en el cuerpo de conexión. En caso de fallas, los LEDs se encienden o parpadean y la señal de corriente se coloca en 0 o bien 0.5 mA.

El transmisor se parametriza mediante un interruptor codificador. El interruptor codificador permite también ajustar las constantes de sonda y activar una prueba funcional. La conductividad eléctrica se mide en  $\mu$ S/cm. No obstante, en algunos países se usa también ppm (partes por millión) como unidad de medición. Equivalencia 1  $\mu$ S/cm = 0,5 ppm.

# Indicaciones importantes continuación

#### Funcionamiento Continuación

Los transmisores de conductividad se aplican como limitadores de conductividad y como reguladores de purga de sales en calderas de vapor en combinación con los siguientes equipos:

Regulador de conductividad LRR 1-51 Regulador de conductividad LRR 1-53 Regulador industrial KS 90-1

Además es posible la aplicación como sistema de medición de conductividad en circuitos de condensado y agua de alimentación.

Los **transmisores de conductividad LRGT 16-1, LRGT 17-1** se aplican de preferencia en generadores de vapor con vaporización reducida, por ejemplo, en generadores de vapor puro, en calderas de alta presión o también en tanques de condensado.

El transmisor de conductividad LRGT 16-1 está aprobado además para el control del agua de alimentación en embarcaciones marítimas.

El **transmisor de conductividad LRGT 16-2** se aplica de preferencia en sistemas de calderas industriales hasta la etapa de presión PN 40, en los cuales son admisibles conductividades de  $6000~\mu\text{S/cm}$  conforme a TRD / EN.

## Instrucción para la seguridad

El aparato debe ser montado, conectado eléctricamente y puesto en servicio exclusivamente por personas adecuadas e instruidas.

Los trabajos de mantenimiento y reequipamiento deben ser llevados a cabo exclusivamente por empleados encargados y responsables que han recibido una instrucción especial.



## Peligro

¡Al desmontarse el transmisor de conductividad es posible que se escape vapor o agua caliente!

¡Es posible que el agua cause escaldaduras en todo el cuerpo! ¡Desmontar el transmisor de conductividad solamente cuando la caldera tenga una presión de 0 bar!

¡El transmisor de conductividad está caliente durante el funcionamiento! ¡Es posible que se produzcan graves quemaduras en las manos y brazos! Llevar a cabo los trabajos de montaje o mantenimiento, solamente cuando el sistema esté frío.



## **Atención**

En la placa de características están especificadas las propiedades técnicas del aparato. ¡Nunca poner en operación ni trabajar con un aparato que carezca de la placa de características específica del aparato!

# **Directivas y normas**

## Directiva de Equipos a Presión 97/23/CE

Los sistemas de regulación y control de conductividad LRGT 1..-., LRR 1-5..., KS 90-1 cumplen con los requerimientos de seguridad estipulados en la directriz de aparatos a presión de la CE. Los sistemas de regulación y control de conductividad están homologados de acuerdo con las normas EN 12952/EN 12953. Estas normas definen, entre otros, el equipamiento de sistemas de calderas de vapor y de agua caliente así como los requerimientos hechos a los equipos de limitación

## Hoja de Instrucciones VdTÜV Control del agua 100

La prueba de componentes de los transmisores de conductividad LRGT 16-1, LRGT 16-2, LRGT 17-1 se lleva a cabo conforme a la Hoja de Instrucciones VdTÜV Control del agua 100 con los siguientes reguladores de conductividad: LRR 1-51, LRR 1-53, regulador industrial KS 90-1.

La Hoja de Instrucciones VdTÜV Control del agua 100 describe los requerimientos que deben cumplir los equipos de control del agua.

## Aprobaciones para la aplicación en naves marítimas

El transmisor de conductividad LRGT 16-1 está aprobado además para la aplicación en embarcaciones marítimas. Véase la hoja de datos.

## NSP (directiva de bajas tensiones) y CEM (compatibilidad electromagnética)

Los transmisores de conductividad LRGT 16-1, LRGT 16-2, LRGT 17-1 cumplen con los requerimientos indicados en la directriz de bajas tensiones 2006/95/CE y en la directiva de CEM (compatibilidad electromagnética) 2004/108/CE.

## ATEX (atmósfera explosiva)

De acuerdo con la directriz europea 94/9/CE los aparatos **no deben** ser utilizados en zonas con riesgo de explosión.

## Indicación sobre la declaración de conformidad / declaración del fabricante C€

Para información más detallada sobre la conformidad del aparato con las directivas europeas, sírvase consultar nuestra declaración de conformidad o nuestra declaración de fabricante. La declaración de conformidad o la declaración de fabricante está disponible bajo www.gestra.de/com/documents o puede pedirse a nuestra sede.

## **Datos técnicos**

## LRGT 16-1, LRGT 16-2, LRGT 17-1

## Presión de operación

LRGT 16-1: 32 bar a 238 °C

LRGT 16-2: 32 bar a 238°C

LRGT 17-1: 60 bar a 275°C

#### Conexión mecánica

Rosca G1 A. ISO 228

## **Materiales**

Carcasa atornillada: 1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2

Electrodo(s) de medición: 1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2

Aislación de la varilla del electrodo: PTFE

Cuerpo de conexión: 3.2161 G AlSi8Cu3

LRGT 16-1, LRGT 17-1: Tubo de medición, tornillo de medición 1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2

LRGT 16-1, LRGT 16-2: Distanciadores PTFE / PEEK

LRGT 17-1: Distanciador PEEK HT

## Longitud de medición y de montaje (no acortable)

LRGT 16-1, LRGT 17-1:

200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000 mm (para la aplicación en embarcaciones máx. 400 mm)

LRGT 16-1: 180, 300, 380, 500, 600, 800, 1000 mm

#### Termosensor

Termómetro de resistencia Pt 1000

#### Inserto electrónico

#### Tensión de alimentación

24 V DC +/- 20%

#### Potencia absorbida

4.5 Vatios

#### **Fusible**

Seguro electrónico de temperatura T<sub>máx</sub> = 85 °C, histéresis – 2 K.

#### Ciclo de medición

1 segundo

## Compensación de temperatura

lineal, Tk ajustable mediante interruptor codificador:

- 0 % por °C.
- 1.6 3.0 % por °C en pasos de 0.1.

## Constante de tiempo T (medida según el procedimiento de dos baños)

Temperatura: 9 segundos, conductividad: 14 segundos.

## Elementos de indicación v maneio

2 LEDs para mensaies de status

1 interruptor codificador de 10 contactos para el ajuste:

- Gama de medición
- Coeficiente de temperatura
- Constante de sonda
- Prueba funcional

#### Conexión eléctrica

Atornilladura CEM de cables con protección integrada contra tirones, M 20 x 1,5

Regleta desenchufable de bornes atornillados de 5 contactos, sección transversal de hilos 1,5 mm<sup>2</sup>

## Datos técnicos continuación

## LRGT 16-1, LRGT 16-2, LRGT 17-1 Continuación

## LRGT 16-1, LRGT 17-1

Gamas de medici	ón*) (μS/cm a 25 °C)	Salida de corrie	nte mA = μS/cm
Gama de medición de preferencia hasta 500 μS/cm		4 mA equivale a	20 mA equivale a
	20		20
	100	0.5	100
	200		200
0.5	500		500
0,5	1000	0,5	1000
-	2000		2000
	6000		6000
	12000		12000

## LRGT 16-2

Gamas de medició	Gamas de medición*) (μS/cm a 25 °C)		nte mA = μS/cm
		4 mA equivale a	20 mA equivale a
	3000	100	3000
100	5000		5000
100	7000	100	7000
	10000	1	10000

Ajustable mediante interruptor codificador. Carga máxima para la salida de valor actual 750 ohmios. \*) **Conversión**  $\mu$ S/cm en ppm (partes por millón): 1  $\mu$ S/cm = 0,5 ppm

## Grado de protección

IP 65 según EN 60529

## Temperatura ambiental admisible

máxima 70°C

## Temperatura de almacenaje y transporte

 $-40 \text{ bis} + 80 ^{\circ}\text{C}$ 

#### Peso

Aprox. 2,5 kg

## **Aprobaciones**

Prueba de componentes TÜV Hoja de Instrucciones VdTÜV Control del agua 100:

Requerimientos hechos a los equipos de control del agua. Marcaje de componente: TÜV . WÜL . 11-003, 12-017

(véase placa de características)

Aplicación en naves marítimas LRGT 16-1: GL 33254-06 HH

## Datos técnicos continuación

## Contenido del paquete

#### LRGT 16-1

- 1 transmisor de conductividad LRGT 16-1
- 1 anillo obturador 33 x 39, forma D. DIN 7603, 1,4301, recocido brillante
- 1 manual de instrucciones de uso


#### LRGT 16-2

- 1 transmisor de conductividad LRGT 16-2
- 1 anillo obturador 33 x 39, forma D, DIN 7603, 1.4301, recocido brillante
- 1 manual de instrucciones de uso

## **LRGT 17-1**


- 1 transmisor de conductividad LRGT 17-1
- 1 anillo obturador 33 x 39, forma D, DIN 7603, 1.4301, recocido brillante
- 1 manual de instrucciones de uso

## Placa de características / marcaje



# Montaje

## Medidas de LRGT 16-1, LRGT 16-2, LRGT 17-1



10

## Montaje continuación



## Nota

- La prueba de la tubuladura de la caldera con brida de conexión debe llevarse a cabo durante la prueba preliminar de la caldera.
- En la página 12 se muestran ejemplos de montaje.

LRGT 16-1 (para la aplicación en embarcaciones marítimas)

- Admisible es solamente una longitud máxima de medición y montaje de 400 mm.
- Para el montaje en calderas de vapor es necesario bloquear el transmisor de conductividad contra destornillado.



#### Atención

- Montar el transmisor de conductividad en posición horizontal o inclinada. La(s) superficie(s) de medición debe(n) estar sumergida(s) permanentemente.
- Las superficies de obturación de la tubuladura roscada del tanque o de la tapa de la brida deben estar mecanizadas correctamente.
- Debe usarse exclusivamente el anillo obturador adjunto 33 x 39, forma D, DIN 7603, 1.4301, recocido brillante.
- ¡No cubrir el cuerpo de conexión con el material de aislación térmica de la caldera!
- ¡No estangueizar la rosca del electrodo con cáñamo ni con cinta de PTFE!
- ¡No untar la rosca del electrodo con pastas ni grasas conductivas!
- Es absolutamente necesario observar los pares de apriete indicados.

## LRGT 16-1, LRGT 17-1

- Entre el extremo inferior del tubo de medición y la pared de la caldera, los tubos de humo, otros componentes metálicos y el nivel mínimo de agua (NB) debe mantenerse una distancia de aproximadamente 30 mm.
- No acortar el electrodo de medición ni el tubo de medición.

#### LRGT 16-2

- Entre el extremo inferior de los electrodos de medición y la pared de la caldera, los tubos de humo, otros componentes metálicos y el nivel mínimo de agua (NB) debe mantenerse una distancia de aproximadamente 60 mm.
- No acortar los electrodos de medición.
- ¡Evitar golpes fuertes contra los electrodos de medición!
- ¡No doblar las varillas de electrodos durante el montaje!
- Distribuir los distanciadores **②** (a partir de longitud 800 mm) uniformemente.

#### Montar el transmisor de conductividad

- 1. Controlar la superficie de obturación. Fig. 4
- 2. Colocar la junta anular adjunta 3 sobre la superficie de obturación de la conexión roscada o de la
- Atornillar el transmisor de conductividad en la conexión roscada o en la brida y apretarlo con la llave de boca de 41 mm. El par de apriete es de 150 Nm en estado frío.

# Ejemplos de montaje

## LRGT 16-1, LRGT 16-2, LRGT 17-1

Medición de conductividad, montaje directo del transmisor de conductividad mediante tubuladura embridada





Fig. 5  $R^*$ : LRGT 16-1, LRGT 17-1 R = 30 mmLRGT 16-2 R = 60 mm

Medición de conductividad y regulación de purga de sales, montaje directo del transmisor de conductividad mediante la pieza de conexión en T con conexión de una válvula de purga de sales



12

Fig. 6

# Ejemplos de montaje continuación

## LRGT 16-1, LRGT 16-2, LRGT 17-1 Continuación

Medición de conductividad y regulación de purga de sales, montaje del transmisor de conductividad en la tubería de purga de sales mediante un recipiente de medición separado




Fig. 7

## Leyenda

- Longitud de medición y montaje
- 2 Tubo de medición
- 3 Anillo obturador 33 x 39, forma D, DIN 7603, 1.4301, recocido brillante
- 4 Espárrago M 2,5 DIN 913
- 5 Rosca del electrodo G 1 A, ISO 228
- 6 Termoaislación a cargo del cliente, d=20 mm, fuera de la termoaislación del generador de vapor
- Distanciador (sólo LRGT 16-2 a partir de una longitud de 800 mm)


- 8 Virola de caldera
- 9 Válvula de cierre de paso GAV
- 10 Válvula de purga de sales BAE
- Recipiente de medición
- Pieza de conexión en T, lado caldera DN 50
- 45 Atornilladura de cables CEM M 20 x 1,5

#### **Herramientas**

- Llave de boca de 41 mm
- Llave Allen tamaño 1,3
- Atornillador tamaño 1 y 2

# Conexión eléctrica

## LRGT 16-1, LRGT 16-2, LRGT 17-1



## Conexión eléctrica continuación

#### Conexión del transmisor de conductividad

El cuerpo de conexión está atornillado a la parte del electrodo mediante una tuerca de sujeción autofijadora . Esto permite girar el cuerpo de conexión un máx. de +/- 180° en la dirección deseada (salida del cable), antes de establecer la conexión eléctrica.

Para la conexión debe utilizarse un cable de mando blindado de varios hilos con una sección transversal mínima de 0,5 mm², por ejemplo, LiYCY 4 x 0,5 mm², longitud máxima 100 m.

Los cables de conexión entre los aparatos deben tenderse separados de los cables de corriente de alta intensidad.

## LRGT 16-1, LRGT 16-2, LRGT 17-1

- 1. Aflojar los tornillos 3, desmontar la tapa del cuerpo 4. Fig. 8
- 2. Desenchufar la regleta de bornes ② de la placa de circuito impreso.
- 3. Desatornillar la tuerca de sombrerete ② de la atornilladura de cables ⑤ y retirar el inserto de laminillas ⑥. Fig. 10
- 4. Retirar el revestimiento exterior del cable ② y la malla de blindaje ② unos 10 − 15 mm.
- 5. Colocar la tuerca de sombrerete ② y el inserto de laminillas ③ con la junta anular ④ en la tubería.
- 6. Doblar la malla de blindaje 2 en un ángulo recto (90°) hacia afuera.
- 7. Plegar la malla de blindaje 2 en dirección del revestimiento exterior, es decir, doblarla en total 180°.
- 8. Colocar el inserto de laminillas ② con la junta anular ③ en la tubuladura intermedia ②, girarlo brevemente hacia ambos lados alrededor del eje de la tubería y enclavar el bloqueo de giro.
- 9. Apretar la tuerca de sombrerete 29.
- 10. Conectar cada uno de los cables a la regleta de bornes 2 de acuerdo con el plano de conexiones.
- 11. Enchufar la regleta de bornes 20 en la placa de circuito impreso.
- 12. Colocar la tapa del cuerpo 12 y apretar los tornillos de la tapa 13.


## Levenda

- Tornillos de la tapa (tornillo de cabeza ranurada en cruz M4)
- 14 Tapa de cuerpo
- 45 Atornilladura de cables CEM M 20 x 1,5
- 16 Tuerca de sujeción para cuerpo de conexión
- Contactos enchufados para cables de electrodo. Tierra funcional
- 18 LED 1 verde
- LED 2 roio
- 20 Interruptor codificador

- 2 Regleta de bornes
- 22 Tornillos de sujeción inserto electrónico
- 23 Conexión tierra funcional
- 24 Tuerca de sombrerete
- 25 Junta anular
- 52 Inserto de laminillas
- Malla de blindaje
- 28 Tubuladura intermedia
- 29 Cable blindado

# Conexión eléctrica continuación

## Plano de conexiones transmisor de conductividad LRGT 16-1, LRGT 17-1



Plano de conexiones transmisor de conductividad LRGT 16-2




Fig. 12

## Conexión eléctrica continuación

## Fuente de alimentación de seguridad para LRGT 16-1, LRGT 16-2, LRGT 17-1

Para la alimentación del transmisor de conductividad con 24 V DC es necesario usar una fuente de alimentación de seguridad (por ejemplo, Siemens SITOP PSU100C 24V/0,6A) que disponga de una aislación contra contactos accidentales con tensiones peligrosas. La aislación debe cumplir por lo menos los requerimientos para una aislación doble o reforzada conforme a las normas DIN EN 50178 ó DIN EN 61010-1 ó DIN EN 60730-1 ó DIN EN 60950 (aislación eléctrica segura). La fuente de alimentación debe protegerse mediante un dispositivo de protección según EN 61010-1.

#### **Herramientas**

- Atornillador tamaño 1
- Atornillador tamaño 2,5, completamente aislado según VDE 0680-1

## Ajuste de fábrica

El transmisor de conductividad se entrega de fábrica con los siguientes ajustes:

LRGT 16-1, LRGT 17-1

■ Gama de medición: 0,5 µS/cm - 500 µS/cm (a 25 °C) como

la gama de medición de preferencia

■ Coeficiente de temperatura: 2,1 (% / °C)

**LRGT 16-2** 

■ Gama de medición: 100 µS/cm - 7000 µS/cm (a 25°C)

■ Coeficiente de temperatura: 2,1 (% / °C)

# Puesta en operación

## Conectar la tensión de alimentación

Controlar si el transmisor de conductividad está conectado conforme al plano de conexiones (Fig. 11, 12, página 16) y conectar la tensión de alimentación.

## Determinar la gama de medición y la salida de valor actual

El transmisor de conductividad se parametriza con el cuerpo abierto mediante el interruptor codificador de 10 contactos soble la placa de circuito impreso. El interruptor codificador permite adicionalmente llevar a cabo un ajuste de la constante de sonda y la activación de una prueba funcional. En las tablas mostradas a continuación el ajuste de fábrica está marcado con un fondo gris

- Determinar la gama de medición del transmisor de conductividad de acuerdo con la gama admisible de conductividad de la caldera de vapor.
- Ajustar la gama de medición deseada con el interruptor codificador. Para conmutar el interruptor codificador puede utilizarse, por ejemplo, un bolígrafo.

## LRGT 16-1, LRGT 17-1

Into	Interruptor codificador				Salida de corriente mA = μS/cr	
1	2	3	Gama de medición (μS/cm bei 25 °C)		4 mA equivale a	20 mA equivale a
0FF	0FF	0FF		20		20
ON	0FF	0FF		100		100
0FF	ON	0FF		200		200
ON	ON	0FF		F00		500
	Ajuste de fábrica		0,5	500	0,5	900
0FF	0FF	ON		1000		1000
ON	0FF	ON		2000	]	2000
0FF	ON	ON		6000		6000
ON	ON	ON	]	12000	1	12000

## **LRGT 16-2**

Inte	Interruptor codificador				Salida de corriente mA = μS/cm						
1	2	3	Gama de medición (μS/cm bei 25 °C)		4 mA equivale a	20 mA equivale a					
0FF	0FF	0FF		3000		3000					
ON	0FF	0FF	100						5000		5000
0FF	ON	0FF		7000	100	7000					
Ajuste de fábrica			7000		7000						
ON	ON	0FF		10000		10000					

# Puesta en operación Continuación

## Determinar la gama de medición y la salida de valor actual Continuación



## Nota

Cuando se conecta la alimentación de tensión (puesta en operación), se entrega en la salida al principio una corriente de 4 mA, luego aumenta la corriente de salida hasta llegar al valor actual.

## Controlar el ajuste del coeficiente de temperatura T<sub>K</sub>

Para llevar a cabo la compensación lineal de la conductividad medida a 25 °C, el coeficiente de temperatura  $T_k$  está ajustado de fábrica a 2,1 % / °C. Una vez alcanzada la temperatura de operación es posible controlar este ajuste con una medición de comparación, por ejemplo, durante la puesta en operación.

Si la conductividad indicada es diferente al valor de medición de comparación, es necesario corregir el resultado de la medición del transmisor ajustando un coeficiente de temperatura menor o mayor. Continuar paso a paso esta modificación del ajuste de  $T_k$  hasta que el valor de conductividad indicado sea idéntico al valor de medición de comparación. Después de cada escalón esperar 1-2 minutos hasta que el valor de medición se haya estabilizado.

Interruptor codificador				Coeficiente de temperatura T <sub>K</sub> (% / °C)
4	5	6	7	
0FF	0FF	0FF	0FF	0 (sin compensación)
ON	0FF	0FF	0FF	1,6
0FF	ON	0FF	0FF	1,7
ON	ON	0FF	0FF	1,8
0FF	0FF	ON	0FF	1,9
ON	0FF	ON	0FF	2,0
OFF	ON	ON	0FF	21
	Ajuste de fábrica 2,1		2,1	
ON	ON	ON	0FF	2,2
0FF	0FF	0FF	ON	2,3
ON	0FF	0FF	ON	2,4
0FF	ON	0FF	ON	2,5
ON	ON	0FF	ON	2,6
0FF	0FF	ON	ON	2,7
ON	0FF	ON	ON	2,8
0FF	ON	ON	ON	2,9
ON	ON	ON	ON	3,0

# **Operación**

#### Corrección del valor de medición

- Si en una medición de comparación la conductividad indicada es diferente al valor de comparación, controlar y modificar el ajuste del coeficiente de temperatura T<sub>k</sub>. Consultar los valores de ajuste y la forma de proceder en la página 19.
- La constante de sonda deberá ajustarse solamente después que el ajuste del coeficiente de temperatura ya es **insuficiente** para la corrección.

#### Aiustar la constante de sonda

La constante de sonda ajustada de fábrica es una magnitud geométrica característica del aparato. La constante se toma en cuenta para el cálculo de la conductividad. Sin embargo, esta constante puede variar durante la operación, por ejemplo, debido a la suciedad.

- De acuerdo con la desviación respectiva colocar brevemente el interruptor codificador 8 ó 9 en la posición ON y retornarlo luego a la posición OFF.
- Repetir el proceso paso a paso hasta que el valor indicado sea idéntico al valor de medición de comparación.
- Si el transmisor de conductividad y el regulador están separados uno del otro, será necesario llevar a cabo el ajuste con la ayuda de una segunda persona o mediante una medición de corriente en el transmisor.
- Si el ajuste ya no es posible, desmontar el transmisor y limpiar la superficie de medición, respectivamente los electrodos de medición.



#### Nota

La constante de sonda puede reposicionarse a un ajuste básico. Para este efecto colocar al mismo tiempo los interruptores codificadores 8 y 9 en la posición ON y después de 1 segundo más o menos colocarlo nuevamente en OFF. Repetir el proceso **Ajustar la constante de sonda** hasta que la conductividad indicada sea idéntica al valor de medición de comparación.

Desviación de la indicación de		Interrupt	or codificador	Indicador de LED		
conductividad	8	9	Funcionamiento	verde	rojo	
Ninguno	0FF	0FF	No modificar			
Valor indicado menor que valor de medición de comparación	ON	0FF	La constante de sonda aumenta		parpadea rápidamente	
Valor indicado mayor que valor de medición de comparación	0FF	ON	La constante de sonda disminuye	parpadea rápidamente		
	ON	ON	Retornar al Ajuste de fábrica		pidamente al tiempo	

# Operación Continuación

## Prueba funcional

- Para llevar a cabo una prueba funcional del transmisor de conductividad, colocar el interruptor codificador 10 en ON. Ahora se simula un sobrepaso del valor final de la gama de medición y se entrega una corriente de 20 mA.
- 2. Una vez terminada la prueba, colocar el interruptor codificador nuevamente en OFF.

Interruptor codificador 10	Prueba funcional	
0FF	Operación normal	
ON	Simulación: Se sobrepasó el valor final de la gama de medición	

## **Indicador de LED**

Ambos LEDs en el centro del inserto electrónico señalizan el status del transmisor de conductividad

Operación normal LED, verde		LED, rojo	Salida de corriente [mA]
Conductividad 0 hasta + 10 % de la gama de medición		encendido	proporcional al valor de medición
Conductividad 10 hasta + 90 % de la gama de medición	encendido	encendido	proporcional al valor de medición
Conductividad 90 hasta + 100 % de la gama de medición	encendido		proporcional al valor de medición

# Indicación de fallas y remedio

## Indicación, diagnóstico y remedio



## Atención

Antes de iniciar el diagnóstico, controlar lo siguiente:

## Tensión de alimentación:

¿Coincide la alimentación de tensión con la indicada en la placa de características del transmisor de conductividad?

## Cableado:

¿Corresponde el cableaje al indicado en el plano de conexión?

Indicaciones de falla				
La operación del aparato es imprecisa				
Falla Remedio				
La conductividad indicada es mayor que el valor de medición de comparación.	Reducir el coeficiente de temperatura $T_k$ durante la puesta en operación. Reducir la constante de sonda durante la operación.			
La conductividad indicada es menor que el valor de medición de comparación.	Aumentar el coeficiente de temperatura $T_k$ durante la puesta en operación. Aumentar la constante de sonda durante la operación.			
No es posible ajustar el resultado de la medición modificando la constante de sonda.	Desmontar el transmisor de conductividad y limpiar la superficie de medición y los electrodos de medición.			

El aparato no trabaja				
Falla	Remedio			
Se interrumpió la tensión de alimentación	Conectar la tensión de alimentación. Controlar todas las conexiones eléctricas.			
Inserto electrónico defectuoso	Cambiar el inserto electrónico			
Se interrumpió la conexión a masa hacia el recipiente.	Limpiar las superficies obturadoras y atornillar el trans- misor de conductividad con la junta anular de metal reco- cido brillante de 33 x 39, forma D, DIN 7603, 1.4301. ¡No estanqueizar el electrodo con cáñamo ni con cinta de PTFE!			

	Los LEDs señalizan una falla						
Indicación	salida de corriente [mA]		Remedio				
EI LED rojo parpadea	0	Los cables del electrodo están interrumpidos o la superficie de medición / los electrodos de medición no están sumergidos.	Controlar las conexiones de los cables de electrodos (inserto electrónico, contactos enchufados 1-4). En caso dado cambiar el aparato. Controlar el nivel del agua, respectivamente el montaje.				
EI LED rojo parpadea	4	Valor menor que el valor de ajuste 0%, por ejemplo, superficie de medición / electrodos de medición intercambiados	Controlar el nivel del agua, respectivamente el montaje.				

# Indicación de fallas y remedio continuación

## Indicación, diagnóstico y remedio Continuación

Indicaciones de falla			
Los LEDs señalizan una falla			
Indicación	Salida de corriente [mA]	Falla	Remedio
El LED rojo parpadea	0	Cortocircuito en los cables del electrodo	Controlar las conexiones de los cables del electrodo (Inserto electrónico, contactos enchufados 1-4). En caso dado, cambiar el aparato.
El LED verde parpadea	20	Valor de ajuste 100% sobre- pasado, por ejemplo, gama de medición muy pequeña.	Ajustar una gama de medición más grande.
Los LEDs rojo y verde parpadean	0	Temperatura en el cuerpo de conexión mayor que 85°C	Controlar la temperatura ambiental, la temperatura no debe superar los 70 °C.
Los LEDs rojo y verde parpadean alternada- mente	0,5	Los cables hacia el termómetro de resistencia están interrumpidos o cortocircuitados. Termómetro defectuoso	Controlar las conexiones de los cables del termómetro (inserto electrónico, contactos enchufados 5-6). En caso dado cambiar el aparato.

## Cambiar el inserto electrónico

- 1. Aflojar los tornillos de la tapa 13 y desmontar la tapa del cuerpo 14.
- 3. Desconectar la conexión de tierra funcional 23.
- 4. Desatornillar los tornillos de sujeción para el inserto electrónico y sacar el inserto electrónico. El inserto electrónico se suministra como pieza de repuesto, tipo LRV 1-40 para LRGT 16-1, LRGT 17-1, tipo LRV 1-42 para LRGT 16-2.
- 5. El montaie del inserto electrónico nuevo tiene lugar en el orden inverso.



## Nota

Para hacer los pedidos de piezas de repuesto es imprescindible especificar los números de versión y material indicados en la placa de características.

Después de cambiar el inserto electrónico, llevar a cabo una medición de comparación para controlar la indicación de conductividad en el regulador de conductividad LRR 1-51, LRR 1-53 y en KS 90-1.

Si hay desviaciones, será necesario corregir la constante de sonda del transmisor de conductividad.

Si se producen fallas que no pueden eliminarse mediante el presente manual de instrucciones de uso, sírvase dirigirse a nuestro servicio técnico postventa.

## **Mantenimiento**

## Instrucción para la seguridad

El aparato debe ser montado, conectado eléctricamente y puesto en servicio exclusivamente por personas adecuadas e instruidas.

Los trabajos de mantenimiento y reequipamiento deben ser llevados a cabo exclusivamente por empleados encargados y responsables que han recibido una instrucción especial.



## **Peligro**

¡Al desmontarse el transmisor de conductividad es posible que se escape vapor o agua caliente!

¡Es posible que el agua cause escaldaduras en todo el cuerpo!

¡Desmontar el transmisor de conductividad solamente cuando la caldera tenga una presión de 0 bar!

¡El transmisor de conductividad está caliente durante el funcionamiento!

¡Es posible que se produzcan graves quemaduras en las manos y brazos!

Llevar a cabo los trabajos de montaje o mantenimiento, solamente cuando el sistema esté frío.

## Limpieza del electrodo de medición

El aparato debe ser montado y desmontado exclusivamente por personal especializado y cualificado. Observar las indicaciones en el capítulo "Montaje" en la página 11.

Para limpiar el electrodo de medición es necesario poner fuera de operación y desmontar el transmisor de conductividad.

## LRGT 16-1, LRGT 17-1

Desatornillar a manos el tubo de medición 2 después de aflojar el pasador roscado de seguridad 4, ahora limpiar la varilla del electrodo y la superficie de medición. Fig. 2

#### LRGT 16-2

Limpiar los electrodos de medición.

- Frotar mediante un trapo libre de grasa las superficies con sedimentos sueltos.
- Eliminar los sedimentos incrustados mediante cintas abrasivas (de grano medio).

# Desmontar y desechar el transmisor de conductividad

## Desmontar y desechar el transmisor de conductividad LRGT 16-1, LRGT 16-2, LRGT 17-1

- Desconectar la tensión de alimentación.
- 2. Aflojar los tornillos de la tapa 13 y desmontar la tapa del cuerpo 14.
- 3. Desconectar los cables de la regleta de bornes 2 y extraer los cables de la atornilladura.
- 4. Desmontar el aparato en estado frío, una vez evacuada la presión.

Para desechar el transmisor de conductividad es necesario observar las prescripciones estipuladas en las leyes sobre la eliminación de desechos.

# Notas

# Notas

# Notas



Para consultar nuestras agencias en todo el mundo véase:

## www.gestra.de

## **España**

#### GESTRA ESPAÑOLA S.A.

Luis Cabrera, 86-88 E-28002 Madrid

Tel. 0034 91 / 5 15 20 32

Fax 0034 91 / 4 13 67 47: 5 15 20 36

E mail gestra@gestra.es

## **GESTRA AG**

Apartado postal 10 54 60, D-28054 Bremen/Alemania Muenchener Str. 77, D-28215 Bremen/Alemania

Tel. 0049 (0) 421 / 35 03 - 0 Fax 0049 (0) 421 / 35 03 - 393 E-mail gestra.ag@flowserve.com

Web www.gestra.de

